

Daisy Handregler Lok-Warnung

Handregler einschalten

Taste **mode** betätigen

Taste **6=Einstellungen** auswählen

Mit **up** oder **down** Taste auswählen

bis 1=Lokwarnung kommt

Taste **1** betätigen

Mit betätigen der **up** oder **down** Taste

gewünschte Einstellung auswählen.

Mit **Enter** bestätigen

Zurück mit der Taste **mode**



Vier Einstellungen können vorgenommen werden

0= keine Lokwarnung

1= Lokwarnung „LOK BEREITS UNTER KONTROLLE“ Der Handregler verknüpft seine ID mit der Lokadresse und kann diese steuern.

2= Lokwarnung „LOK BEREITS UNTER KONTROLLE“ Der Handregler verknüpft seine ID nicht mit der Lokadresse, kann diese steuern.

3= Lokwarnung „LOK NICHT STEUERBAR“ Die Lokadresse kann nicht übernommen und nicht gesteuert werden. Im Display erscheint „LOK?“. Eine andere Lokadresse kann nicht aufgerufen werden.